




1. Скачайте приложение «Xbot Home» в App Store, Google Play или AppGallery.
2. Используйте свою учетную запись «Xbot Home» для входа в приложение «Xbot Home». Если у вас нет учетной записи «Xbot Home», зарегистрируйтесь как новый пользователь.
3. В «Xbot Home» добавьте робот пылесос Xbot L7 Pro, чтобы предоставить приложению возможность управлять им.



4. Скачайте приложение «Дом с Алисой»/«Умный дом» в App Store, Google Play или AppGallery. В приложении «Дом с Алисой»/«Умный дом», войдите под своей учетной записью Яндекса, перейдите в раздел «Устройства».





5. Найдите опцию «Smart Life» и выполните вход, используя данные своей учетной записи «Xbot Home», чтобы предоставить Яндексу доступ к оборудованию, находящемуся под управлением приложения «Xbot Home».



6. Нажмите кнопку «Обновить список устройств».

После этого все поддерживаемые устройства появятся в приложении «Яндекс» и вы сможете управлять вашим роботом с помощью голосового помощника «Алиса»



При возникновении каких-либо вопросов в процессе использования данной функции обращайтесь к нам по адресу электронной почты service@hobot.ru